

Права записи в системные папки на ЧПУ WL

Запись файлов в системные папки разрешено делать только квалифицированному персоналу. В ином случае Вы действуете на свой страх и риск.

Для доступа к системным папкам необходимо [подключиться к ЧПУ по сети](#).

Папка ROOT

Для доступа к системной папке необходимо [подключиться к ЧПУ по сети](#).

В папку /root можно записать любую информацию размером до 25 МБайт.

Обычно в этой папке хранится архивированный проект программы электроавтоматики в исходном коде.

Монтировать ROOT для записи

После выполнения этого пункта [меню](#) папка /root открывается для записи и Вы **можете записывать и удалять** файлы из папки /root.

Монтировать ROOT с защитой от записи

После выполнения этого пункта [меню](#) папка /root закрывается для записи и Вы **НЕ можете записывать и удалять** файлы из папки /root.

Папка HOME

Для доступа к системной папке необходимо [подключиться к ЧПУ по сети](#).

В папку /home рекомендуется записывать только файл wlca.dat или ini-файлы конфигурации.

Монтировать HOME для записи

После выполнения этого пункта [меню](#) папка /home открывается для записи и Вы **можете записывать и удалять** файлы из папки /home.

При удалении или замене файлов, файлы удаляются навсегда без возможности восстановления.

Монтировать HOME с защитой от записи

После выполнения этого пункта [меню](#) папка /home закрывается для записи и Вы **НЕ можете записывать и удалять** файлы из папки /home.

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:prava_zapisi_v_papki

Last update: **2018/05/04 13:00**

