

Установка даты и времени на системе ЧПУ

На системе ЧПУ работают внутренние часы. Для установки или корректировки времени внутренних часов необходимо:

1. Загрузить систему, и во время появления **меню**:
2. Нажать «7».
 1. или зайти по **двойке**, нажать F2 и в **появившемся меню** выбрать «Установить время»
3. Будет выдан запрос на ввод года.
4. Будет выдан запрос на ввод номера месяца.
5. Будет выдан запрос на ввод дня.
6. Будет выдан запрос на ввод часа.
7. Будет выдан запрос на ввод минут.
8. Далее система загрузится в стандартном режиме, но со старым значением времени.

Для того чтобы система восприняла новое время, необходимо штатным образом ее перезагрузить(выключить/включить).

В квадратных скобках указан год (месяц, день, час, минуты), который установлен в данное время. И если нажать «ВВОД», то он останется прежним. Для изменения введите нужный год (месяц, день, час, минуты), и нажмите «Ввод».

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:ustanovit_vremja

Last update: **2018/05/04 13:00**

