

Обновление с использованием архива(home.tgz) и скрипта обновления (conf.beg)

В ПО WL4XX версии 2.4.21 и выше автоматизирована процедура загрузки обновлений через USB.

Обновление по протоколу FTP(по сети).

1. [Загружаете систему с кодом 2](#) (входите в shell);
2. [Копируете через ФТП клиент на систему](#) архив обновления home.tgz в каталог /mroot/;
3. [Разрешить на запись каталог /home](#) :
 1. Нажать кнопку «F2», Появиться меню.
 2. Клавишами «Вверх/Вниз» выбрать пункт меню «Монтировать HOME для записи».
4. Копируете через ФТП клиент на систему скрипт (сценарий обновления) conf.beg в каталог /home;
5. Сделать его исполняемым файлом:
 1. Нажать кнопку «F2», Появиться меню.
 2. Клавишами «Вверх/Вниз» выбрать пункт меню «CHMOD 777» .
 3. Нажать «Ввод».
6. [Запретить запись в каталог /home](#) :
 1. Нажать кнопку «F2», Появиться меню.
 2. Клавишами «Вверх/Вниз» выбрать пункт меню «Монтировать HOME с защитой от записи».
7. Перегружаете систему: Для выхода из режима оболочки необходимо нажать два раза кнопку «Сброс» и один раз «Ввод»
8. После перезагрузки система запустит сценарий conf.beg на исполнение.
9. После того, как сценарий отработает, [войдите в систему с кодом 2](#) и проверьте, удалился ли скрипт conf.beg из /home. Если нет, то удалите его вручную.

Обновление по USB

Для этого сначала надо проверить, подключен ли соответствующий модуль.

1. Запускаем систему штатным образом (пусть загрузится ПО СЧПУ);
2. Нажимаем F5 -«Ошибки»; если клавиша F9 не подсвечена «Плагин», то нажмите точку;
3. Нажимаем F9 «Плагин», и в таблице смотрим состояние модуля (плагины) «USB загрузчик УП» - рядом должна быть надпись «Загружен»;
4. если это так, то нажимаем F10 «Закреть»;
5. если рядом надпись «Не загружен», то стрелкой подводим к нему курсор, нажимаем минус (надпись поменяется на «Загружен») и нажимаем F9 «Сохранить»;

Далее мы можем выполнить собственно загрузку обновления, для чего надо скопировать файлы home.tgz и conf.beg на USB в корневой каталог.

Последовательность процедуры обновления:

1. Загружаете систему штатным образом;
2. Вставляете USB;
3. Переходите в окно F4-параметры;
4. Нажимаете F9-функции; появится окно «Функции» с 2-мя пунктами;
5. Курсором идёте на пункт 2 «Обновление» и нажимаете F9;
 1. Появится окно копирования файлов home.tgz и conf.beg , и когда копирование будет завершено (против каждого файла будет написано Ok)нажимаете F10 «Закреть»;
6. Входите в окно F3 «Программы», вынимаете usb и нажимаете пробел, пока каталог USB1 не исчезнет;
7. Перегружаете систему.
8. После перезагрузки система запустит сценарий conf.beg на исполнение и произведет обновление системы.

Обновление с использованием менеджера файлов и USB

1. Загружаете систему в штатном режиме.
2. Копируете на устройство USB файл(ы) полученный от поставщика ПО УЧПУ.
3. Подключаете устройство USB к системе. В режиме «Программы» нажимаете. Появится каталог «USB1».
4. Разрешаете доступ в каталог «/home» для записи. Для этого:
 1. Переходим на экран «Параметры» (F4) для доступа к дополнительным функциям системы.
 2. Вызываем диалог функций системы (F9).
 3. Нажимаем три раза кнопку «-»(минус). Появятся дополнительные функции системы.
 4. Выбираем пункт «Монтировать /HOME для записи» и нажимаем кнопку «F9 - Выполнить».
5. Входим в режим менеджера файлов.
 1. Режим «Программы»(F3).
 2. «УП менеджер»(F9).
6. На правой панели заходим в каталог «USB 1».
7. Нажимаем три раза «-»(минус). При этом откроется выход на уровень выше. Перейдя на левую панель, выходим в каталог «/home».
8. Переходим на правую панель, выбираем файл для копирования. И нажимаем кнопку «F5 - Копировать».
9. Прodelываем данную операцию для каждого файла.
10. Выходим из менеджера файлов «F10 - Выход».
11. Запрещаем доступ к каталогу «/home». Смотреть пункт 4, только выбираем функцию «Монтировать /HOME от записи».
12. Выключаем систему штатным образом.

[Скачать инструкцию по обновлению ЧПУ](#)

From:
<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:
http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:obnovlenie_chpu

Last update: **2018/05/04 13:00**



