

# Система координат “Оператор”

Система координат “Оператор” – координаты рабочего органа в системе координат, заданной оператором.

Для того чтобы включить систему координат оператору необходимо:

1. [Выбрать на Виде А](#) в первом столбце координат отображение «Оператор» (кнопка «1») [подробнее](#)
2. Нажать на клавиатуре кнопку «N».
3. В появившемся окне нажать кнопку оси которую Вы хотите обнулить.

## Вопросы.

1. Не работает функция обнуление координат оператора раньше работала нажимал кнопку с буквой N выскакивало окошко и всё работало потом перестало по непонятной причине.
  - нужно [выбрать отображение координат оператора!!!](#)

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

[http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:sistema\\_koordinat\\_operatora](http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:sistema_koordinat_operatora)

Last update: **2018/05/04 13:00**

