



Распайку цепей на контактах ЧПУ 2 и 7 производить витой парой. Шаг повива до 10мм.

Экран распаивать на корпус разъема.

Подробнее о подключении CAN-шины смотрите в документации на привод.

Если в CAN-шине последний стоит привод АКД то в X13 вставить разъем с перемычкой между контактами 1-6

Дата	07.08.2017	West Labs	West Labs	AKD	= AKD-CAN
Обраб.	СЕРГЕЙ				+
Провер		Разное			
Изменение	Дата	Имя	Происх	Замена	Заменено
					ИЕС_тр001
					Лист 2
					Лист 110