

Соответствия направления движения кнопкам пульта управления

Установка соответствия направления движения кнопкам пульта управления сводится к изменению значения параметра "*направление счёта энкодера*".

Параметр «*Направление счёта энкодера*» определяет направление движения при положительном счёте датчика положения. Может принимать два значения:

1. В плюс — движение в плюс при положительном счёте датчика.
2. В минус — движение в минус при положительном счёте датчика.

Смотреть - стр.16-17 "[Руководство по вводу в эксплуатацию систем ЧПУ типа WL4x версии 3.xx. Описание параметров системы](#)"

From:
<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:
http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:soglasovanie_napravlenija_dvizhenija_osej

Last update: **2018/05/04 13:00**

