

Каким образом посмотреть зашитую программу электроавтоматики станка?

Вся электроавтоматика станка закодирована в файле `wlca.dat`, который находится в каталоге `/home`. Файл `wlca.dat` **невозможно** раскодировать (дисасемблировать) до исходников программы автоматки. Для того чтобы посмотреть программу автоматки в исходном виде сотрудники West Labs загружают архив проекта автоматки в папку `/root`.

В папке `/root` лежит архив проекта на момент отгрузки из West Labs. Если Вам устанавливали сторонняя организация уточняйте у них где находится проект автоматки в исходном виде. Для неполного дисасемблирования файла `wlca.dat` в текстовый файл используйте программу [KaBit](#).

Как можно перенести исходники проекта через USB-флешку?

Исходники находятся в папке `/root`. Вы можете в [менеджере УП](#) (F3 → F9 → 3 раза «-») перейти в папку `/root` вместо `/home` и скопировать оттуда архив с исходниками на USB-флешку.

Смотрите также : [Загрузка файла автоматки `wlca.dat`](#), [Права записи в системные папки на ЧПУ WL](#), [Настройка и организация сетевого доступа к системе WL](#)

From:
<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:
http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:wlca_dat_and_ishodniki

Last update: **2019/07/08 12:20**

