

Загрузка файла автоматике wlca.dat

Загрузка файла автоматике wlca.dat по сети из KaEditorV2

В ЧПУ WL установлен FTP-сервер, подключившись к которому можно загружать/выгружать файлы из ЧПУ.

В KaEditorV2 встроен FTP-клиент при помощи которого можно прямо из программы подключаться и загружать wlca.dat в ЧПУ.

Для загрузки файла wlca.dat необходимо:

1. [Загрузить ЧПУ с кодом 2](#) , попадаете в DECO-оболочку.
2. [Открыть /home для записи](#) (F2 ([menu](#))→ «3»).
3. [Подключиться к ЧПУ по сети](#).
4. Загрузить файл wlca.dat из KaEditorV2.
 1. Настроить подключение по FTP указав [имя подключения, IP-адрес, пользователя и пароль](#).
 2. Подключиться к ЧПУ при помощи выбранного подключения.
 3. Загрузить wlca.dat после компиляции проекта.
5. Загрузить ПО ЧПУ (F2 ([menu](#))→ «9»).
6. Для последующей загрузки файла wlca.dat необходимо выйти из ПО ЧПУ (F10 (Выход) → Ввод)
7. Попадаете в DECO-оболочку.
8. Повторите загрузку по сети файла wlca.dat .

Загрузка файла автоматике wlca.dat по сети.

В ЧПУ WL установлен FTP-сервер, подключившись к которому можно загружать/выгружать файлы из ЧПУ.

Для загрузки файла wlca.dat необходимо:

1. [Загрузить ЧПУ с кодом 2](#) , попадаете в DECO-оболочку.
2. [Открыть /home для записи](#) (F2 ([menu](#))→ «3»).
3. [Подключиться к ЧПУ по сети](#).
4. Загрузить по сети файл wlca.dat в папку /home.
5. Загрузить ПО ЧПУ (F2 ([menu](#))→ «9»).
6. Для последующей загрузки файла wlca.dat необходимо выйти из ПО ЧПУ (F10 (Выход) → Ввод)
7. Попадаете в DECO-оболочку.
8. Повторите загрузку по сети файла wlca.dat .

Обновление по USB с использованием conf.beg и wlca.dat

В ПО WL4XX версии 2.4.21 и выше автоматизированная процедура загрузки обновлений через USB.

Подключение модуля USB-загрузчика

1. Запускаем систему штатным образом (пусть загрузится ПО СЧПУ);
2. Нажимаем F5 -«Ошибки»; если клавиша F9 не подсвечена «Плагин», то нажмите точку;
3. Нажимаем F9 «Плагин», и в таблице смотрим состояние модуля (плагины) «USB загрузчик УП» - рядом должна быть надпись «Загружен»;
 1. если это так, то нажимаем F10 «Заккрыть»;
 2. если рядом надпись «Не загружен», то стрелкой подводим к нему курсор, нажимаем минус (надпись поменяется на «Загружен») и нажимаем F9 «Сохранить»;

Дополнительно [смотреть](#) подключение модуля загрузки USB.

Загрузка обновления

Последовательность процедуры обновления:

1. Необходимо скопировать файлы wlca.dat и [conf.beg](#) на USB в корневой каталог
2. Загружаете систему штатным образом;
3. [Вставляете USB](#);
4. Далее перейти в окно F4-параметры;
5. Нажимаете F9-функции; появится окно «Функции» с 2-мя пунктами;
6. Курсором идёте на пункт 2 «Обновление» и нажимаете F9;
7. После появится окно копирования файлов wlca.dat и conf.beg, и когда копирование будет завершено (против каждого файла будет написано Ok)
8. Нажимаете F10 «Заккрыть»;
9. Входите в окно F3 «Программы», [вынимаете usb](#) и нажимаете пробел, пока каталог USB1 не исчезнет;
10. Перегружаете систему.
11. После пере загрузки система запустит сценарий conf.beg на исполнение и произведет обновление автоматики.

ВНИМАНИЕ!!! При обновлении автоматики первый раз создается резервная копия файла wlca.dat в каталоге \mroot\wlca.old При следующих обновлениях, если существует резервная копия система спросит зарезервировать файл или нет. Следите за тем чтобы в резерве лежала последняя рабочая версия файла. Резервируется файл находящийся в папке \home

Восстановления резервного файла

1. [Загружаете систему с кодом 2](#) (входите в shell);
2. Нажать на файл [restore.wlca](#) который находится в каталоге \home и помечен звездочкой
3. После того, как сценарий отработает, пере загрузите стойку
4. Для выхода из режима оболочки необходимо нажать два раза кнопку <Сброс> и один раз <Ввод>

[Скачать](#) архив с файлами conf.beg и restore.wlca

Загрузка файла автоматике wlca.dat по USB.

Последовательность процедуры копирования wlca.dat по USB:

1. Загружаете систему в штатном режиме.
2. Копируете на устройство USB файл(ы) .
3. [Подключаете USB к системе](#) (В режиме «Программы» нажимаете «ПРОБЕЛ» , должен появиться каталог «USB1».)
4. Разрешаете доступ в каталог «/home» для записи.
 1. Переходим на экран «Параметры» (F4) для доступа к дополнительным функциям системы.
 2. Вызываем диалог функций системы (F9).
 3. Нажимаем три раза кнопку «-»(минус). Появятся дополнительные функции системы.
 4. Выбираем пункт «Монтировать /HOME для записи» и нажимаем кнопку «F9 - Выполнить».
5. Входим в режим менеджера файлов.
 1. Режим «Программы»(F3).
 2. «УП менеджер»(F9).
6. На правой панели заходим в каталог «USB 1».
7. Нажимаем три раза «-»(минус). При этом откроется выход на уровень выше. Перейдя на левую панель, выходим в каталог «/home».
8. Переходим на правую панель, выбираем файл для копирования. И нажимаем кнопку «F5 - Копировать».
9. Прodelываем данную операцию для каждого файла , если такие файлы имеются.
10. Выходим из менеджера файлов «F10 - Выход».
11. Запрещаем доступ к каталогу «/home». Смотреть пункт 4, только выбираем функцию «Монтировать /HOME от записи».
12. Входите в окно F3 «Программы», [вынимаете usb](#) и нажимаете пробел, пока каталог USB1 не исчезнет;
13. Выключаем систему штатным образом.

Подробнее смотрите [инструкцию обновления](#)

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:zagryzka_wlca_dat

Last update: **2019/07/08 12:49**

