

# Режимы загрузки ЧПУ

После загрузки операционной системы на 5 секунд появляется меню

```
WLChoice v7.0
0 - Старт CNC
1 - Оболочка shell
2 - Deco
3 - Обновление
4 - Конфигурация
5 - Старт CNC с тест автоматикой
6 - Обновить файл BIOS
7 - Установить время
- - Остановить таймер
Waiting select...4
```

В меню можно выбрать различные варианты загрузки ЧПУ

## Загрузка с кодом 2

После загрузки операционной системы на 5 секунд появляется меню → нажимаете цифру 2 (Deco) и попадаете в командер типа Нортон в каталог /home.

## Возможные синонимы

Возможные синонимы:

- [зайти в ЧПУ по двойке](#)
- [зайти в ДЕКО-оболочку](#)
- [зайти в командер](#)

## Меню командера

После попадания в командер можно нажать F2, появится меню где можно выбрать следующие действия:

- [Монтировать ROOT для записи](#)
- [Монтировать ROOT с защитой от записи](#)
- [Монтировать HOME для записи](#)
- [Монтировать HOME с защитой от записи](#)
- Загрузить обновление
- Синхронизировать
- CHMOD 777
- Старт CNC (wl5l)
- LiLo
- [Конфигурация \(sys\)](#)

- Сравнить NVRAM
- Читать NVRAM
- Монтировать DOS раздел в /mnt
- [Создать архив](#)
- Восстановить архив
- [Установить время](#)

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:loadwlkod2>

Last update: **2018/05/04 13:00**

