

# Вопросы о Контроллере автоматки и KAeditor

В этом разделе задаются вопросы о написании программ автоматки.

## Ответы на вопросы раздела о PLC

№	Вопрос - Ответ	Раздел	Примечание
1	<a href="#">Как установить KAEditor</a>		
2	<a href="#">Описание KAEditor</a>		
3	<a href="#">Разъем дополнительных входов</a>		
4	<a href="#">Автоматический разжим осей в ЧПУ WL</a>		
5	<a href="#">Выгорел вход контроллера автоматки. Можно ли заменить его другим.</a>		
6	<a href="#">Каким образом посмотреть зашитую программу электроавтоматки станка?</a>		
7	<a href="#">Загрузка файла автоматки wlca.dat</a>		
8	<a href="#">Все разъемы ЧПУ</a>		
9	<a href="#">Размер системной области SYS_IN SYS_OUT</a>		
10	<a href="#">Чтения из PLC номера инструмента, не связанного с номером привязки.</a>		
11	<a href="#">Биты пульта WL4M и WL4T для КА</a>		
12	<a href="#">Сигнал сброса с верхнего уровня</a>		
13	<a href="#">Как передать информацию из КА в переменную #4001-4099 для верхнего уровня</a>		

Если Вы не нашли интересующий Вас вопрос воспользуйтесь поиском в правом верхнем углу или [задайте вопрос](#).

[Смотреть все страницы](#).

### [Другая информация по семейству ЧПУ WL4](#)

Официальный сайт производителя ЧПУ - [www.wl.ua](http://www.wl.ua)

Официальная тех. поддержка - [смотреть на оф. сайте](#)

From:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/> - **WL-wiki**

Permanent link:

<http://www.wl.ua/dokuwiki/doku.php?id=wl4:plc:start>

Last update: **2019/07/08 12:36**

